

❖ ΘΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ MZ1283 GSM

❖ Οδηγίες Χρήσης

- ❖ Τοποθετούμε την κάρτα SIM με **απενεργοποιημένο** το "PIN" της στη συσκευή.
Ρυθμίζουμε τον ψηφιακό χρονοδιακόπτη ανάλογα με τη λειτουργία που επιθυμούμε real-time ή standby.

❖ **STAND-BY**

Ενεργοποίηση(on) 21.55 και (off) απενεργοποίηση 22.00 καθημερινά, οπότε το σύστημα ενεργοποιείται κάθε μέρα και μας στέλνει ένα ενημερωτικό μήνυμα.

Όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι απενεργοποιημένη και με τον τρόπο αυτό εξοικονομεί ενέργεια.

Η λειτουργία fence και Tamper alarm είναι απενεργοποιημένη.

REAL-TIME

Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, Ενεργοποίηση(on) 22.05 (off) απενεργοποίηση 22.00 καθημερινά.

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτόματη αποστολή καθημερινά σε προκαθορισμένη ώρα ένα μήνυμα από τη συσκευή μας.

Κάνοντας μια αναπάντητη κλήση ή αποστολή SMS μπορούμε να λάβουμε και πάλι πληροφορίες οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή.

Η λειτουργία fence και alarm είναι ενεργοποιημένη

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ MZ1283 GSM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ «SMS»

Z1: 0-100KG	(ΒΑΡΟΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1)
Z2: 0-100KG	(ΒΑΡΟΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 2)
Z3: 0-100KG	(ΒΑΡΟΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 3)
TEMP: -40°C +125°C	(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)
HUM: 0-100%	(ΥΓΡΑΣΙΑ)
FENCE: 0-15KV	(ΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥ ΦΡΑΧΤΗ)
BAT: 9.0V-15.0 V	(ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
GSM: 0-100%	(ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ GSM)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»

PHONE1:69111111111	(Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)
PHONE2: 6922222222	(Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)
PHONE2STATE:OFF	(Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ “ON” ΕΝΕΡΓΟΣ)
UL: 0-20.000	(“UPPERLIMIT” ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑΣΗΣ FENCE)
LL: 0-20.000	(“LOWLIMIT” ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑΣΗΣ FENCE)
TAMPER1: OFF - ON	(0=ΑΝΕΝΕΡΓΟ 1=ΕΝΕΡΓΟ) ΖΩΝΗ 1
TAMPER2: OFF - ON	(0=ΑΝΕΝΕΡΓΟ 1=ΕΝΕΡΓΟ) ΖΩΝΗ 2
FENCE: OFF - ON	(0=ΑΝΕΝΕΡΓΟ 1=ΕΝΕΡΓΟ)
PRIVATE: OFF - ON	(0=ΑΝΕΝΕΡΓΟ=ΔΗΜΟΣΙΑ 1=ΕΝΕΡΓΟ= ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ)

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ MZ1283 GSM

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ SMS

<ΚΩΔΙΚΟΣ><ΚΕΝΟ><ΕΝΤΟΛΗ>(Π.Χ. 1234 PHONE1 699000000)

ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

“

“1234”

ΕΝΤΟΛΗ SMS	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1234 PHONE1	69*****	Καθορίζουμε τον πρώτο αριθμό τηλεφώνου αποστολής μηνυμάτων
1234 PHONE2	69*****	Καθορίζουμε τον δεύτερο αριθμό τηλεφώνου αποστολής μηνυμάτων
1234 PHONE2	ON	Ενεργοποίηση του δεύτερου αριθμού για αποστολή μηνύματος
1234 PHONE2	OFF	Απενεργοποίηση του δεύτερου αριθμού για μη αποστολή μηνύματος
1234 FENCE	ON	Ενεργοποίηση παρακολούθησης του ηλεκτροφόρου φράχτη
1234 FENCE	OFF	Απενεργοποίηση παρακολούθησης του ηλεκτροφόρου φράχτη
1234 LOWLIMIT	0-5000	Θέτουμε το ελάχιστο όριο σε volt για αποστολή μηνύματος και κλήσης.

1234 UPPERLIMIT	20000	Θέτουμε το μέγιστο όριο σε volt για αποστολή μηνύματος.
1234 TAMPER1	ON	Ενεργοποίηση συναγερμού ζώνης 1
1234 TAMPER1	OFF	Απενεργοποίηση συναγερμού ζώνης 1
1234 TAMPER2	ON	Ενεργοποίηση συναγερμού ζώνης 2
1234 TAMPER2	OFF	Απενεργοποίηση συναγερμού ζώνης 2
1234 TAMPERS	ON	Ενεργοποίηση συναγερμού ζώνης 1 και ζώνης 2
1234 TAMPERS	OFF	Απενεργοποίηση συναγερμού ζώνης 1 και ζώνης 2
1234 ALARMS	ON	Ενεργοποίηση συναγερμού ζώνης 1, ζώνης 2 ,+FENCE
1234 ALARMS	OFF	Απενεργοποίηση συναγερμού ζώνης 1, ζώνης 2,+FENCE
1234 PASS	0-9999	Αλλαγή του password max 4 χαρακτήρες
1234 PRIVATE	ON	Η συσκευή δεν είναι δημόσια. Απαντάει μόνο στα 2 εξουσιοδοτημένα νούμερα.PHONE1 και PHONE2
1234 PRIVATE	OFF	
1234 PARAMS		Μας στέλνει τις παραπάνω αποθηκευμένες ρυθμίσεις της συσκευής.Καλό είναι όταν αλλάζουμε κάρτα sim, να ζητάμε παραμέτρους.
1234 RESET		Επανεκκίνηση συσκευής
1234		Μας στέλνει τα βάρη

